

INSTRUKCJA OBSŁUGI



NISZCZARKA DOKUMENTÓW

TARNATOR C1



Instrukcja obsługi niszczarki TARNATOR C1

Proszę sprawdzić parametry zasilania, napięcie przed podłączeniem kabla do gniazda zasilającego.

WŁĄCZANIE NISZCZARKI:

1. podłączyć wtyczkę do gniazda
2. włożyć kosz na ścinki do urządzenia
3. włączyć przełącznik z prawej strony urządzenia, zaświeci się zielona lampka informująca o tym że zasilanie jest włączone

WYŁĄCZANIE NISZCZARKI:

1. Wyłączyć z zasilania

Odłączyć kabel zasilający z gniazda zasilającego, wówczas kiedy niszczarka nie jest używana przez dłuższy czas.

Opis produktu

1. Szczelina wejściowa
2. Ręczne wycofywanie papieru
3. Kosz na ścinki
4. Przełącznik przesuwania do przodu
5. Lampki sygnalizacyjne



Charakterystyka niszczarki

Wydajność : 6-7 kartek o formacie A4 i gramaturze 70g. Cięższe kartki , zawilgocone, mogą obniżyć wydajność. W wypadku potrzeby wycofania papieru, należy nacisnąć przycisk cofania. Przełączyć w pozycję auto aby urządzeni dalej pracowało.

Urządzenie zatrzyma się automatycznie kiedy papier zostanie załadowany oraz zapali się lampka. Przetaw przełącznik do pozycji cofania i naciśnij go. Urządzenie wycofa papier. Włącz przełącznik do pozycji auto i niszczarka ponownie będzie pracowała.

Niszczarka zatrzyma się automatycznie, aby zabezpieczyć silnik przed przegrzaniem w przypadku, gdy urządzenie pracuje przez dłuższy czas. Niszczarkę należy wyłączyć i poczekać kilka minut przed ponownym włączeniem.

Urządzenie jest przystosowane do niszczenia papieru, zszywaczy, spinaczy, karty kredytowych.

Niszczarka nie będzie działać jeżeli drzwiczki nie będą zamknięte poprawnie. Ponowne włączenie i umieszczenie kosza we właściwej pozycji spowoduje uruchomienie niszczarki.

Po wyjęciu kosza na ścinki, silnik niszczarki zostanie automatycznie wyłączony. Sygnalizacja świetlna zostanie również wyłączona. Lampka zasilania zgaśnie, niszczarka przestanie pracować, po ponownym włożeniu kosza do niszczarki, zielona lampka zaświeci się i urządzenie powróci do trybu pracy.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Opis sytuacji	Analiza problemu	Rozwiązanie
Niszczarka nie działa	Rozłączona wtyczka	Włączyć wtyczkę
	Obniżone napięcie	Zastosować nominalne napięcie
Wyjęty kosz z niszczarki		Wstawić kosz do urządzenia
Automatyczne zatrzymanie urządzenia spowodowane zabezpieczeniem przed przegrzaniem		Zastosować grubszy papier lub złożyć kartkę na pół
Całkowicie zapełniony kosz		Usunąć ścinki z kosza
Zablokowany włącznik	Zakleszczony papier	Przesunąć włącznik w pozycję cofania ponownie włączenie niszczarki
Niszczarka nie zatrzymuje się	Resztki ścinków w otworze wejściowym	Oczyścić wejście
Duży hałas	Niszczarka nie stoi na równej powierzchni	Poprawić ustawienie
Brak ostrzeżenia	Czujnik pod głowicą niszczarek w wypadku przeładowania jest zakurzony	Wyjąć wtyczkę z gniazda, wyjąć ścinki z kosza, oczyścić czujnik